

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

мониторинга и настройки систем САКЗ-МК-Е МиниSCADA

Руководство оператора RU.ЯБКЮ.00002 34 01

1. Общие сведения

Программа предназначена для создания проектов мониторинга систем САКЗ-МК-Е.

Программа позволяет настраивать систему, получать в реальном времени данные о состоянии ее элементов, формировать отчеты.

Программа может применяться на объектах, где используется природный или сжиженный газ, а также там, где возможно образование оксида углерода (угарного газа).

Программа рассчитана на пользователей, имеющих как минимум первоначальные навыки работы с операционной системой Windows.

Количество элементов в одной системе САКЗ-МК-Е – не более 247.

2. Комплектность

В комплект поставки входят:

- 1 USB Flash накопитель с программой
- 2 USB-ключ
- 3 Адаптер USB/RS485 ЯБКЮ.467119.001

3. Установка и запуск

Требования к персональному компьютеру (ПК):

- наличие трех свободных портов USB;

- наличие .NET Framework версии не ниже 4;

– наличие драйвера СОМ-порта для адаптера USB/RS485.

3.1 Подключить кабель интерфейса RS485 к адаптеру в соответствии с маркировкой на клеммнике адаптера.

3.2 Установить адаптер в свободный порт USB ПК.

3.3 Установить USB Flash накопитель в свободный порт USB ПК.

3.4 Установить драйвер USB-ключа, для чего запустить файл GrdDrivers.exe, находящийся на USB Flash накопителе. По окончании установки кликнуть по кнопке «Завершить» в окне установки.

3.5 При отсутствии на ПК драйвера СОМ-порта для адаптера USB/RS485, установить его с USB Flash накопителя (архив «usb-rs485_CDM21228_Setup.zip»)

3.6 Определить идентификатор USB-ключа. Идентификатор нанесен на боковой стороне USB-ключа.

3.7 Найти папку на USB Flash накопителе с именем, соответствующим идентификатору.

Папку рекомендуется скопировать на персональный компьютер, после чего USB Flash накопитель может быть извлечен.

3.8 Установить USB-ключ в свободный порт USB персонального компьютера.

3.9 Программа МиниSCADA не требует установки на персональный компьютер (ПК), для запуска достаточно запустить исполняемый файл scadaProj.exe, находящийся в папке, с именем, аналогичным идентификатору USB-ключа (скопированной на персональный компьютер).

2

4. Основное окно и конфигурация

После запуска программы откроется основное окно, где создается проект системы мониторинга. Проект будет отображаться в центральной части окна в поле «Система». Элементы, используемые в проекте (сигнализаторы и другие блоки) приведены в правой части окна в поле «Элементы». Вид основного окна приведен на рисунке 1.

🛃 SystemScada		- 0 x
🗄 🗋 💕 🛃 RUN STOP 🐰 🗈 🛍	🥘 🛠 Конфигуратор 🎅	
Древо системы	Система	
FormMain	FormMain	Элементы
		Сигнализатор СО
		иль Клапан
		Пожарный датчик
		П Блок управления реле
		5CV-KE
		Окно
		Журнал
		ар Кнопка
		АТекст
Carity and		
Своиства		
D V 000 V 000		
Pasmep X: 500 T: 600		
FormMain		
Путь к изображению:		
Обзор		
Путь к звуковому файлу:		
Обзор		
login:		
Danamord:		
выводить сосощения в окне		
Применить		
Status X: 0 Y: 0 Устройство: - id: f43d	936а-аdd2-4e85-bf59-fca41bdf4b61 Следующий адрес при добавлении: 1 idForm: f43d936a-add2-4e85-bf59-fca41bdf4b61	



Конфигурация				
- Настройка СОМ пор	та			
Сот порт:	COM45 -			
Скорость (бит/с):	115200 💌			
Биты данных:	8 🔹			
Четность:	Чет 🔻			
Параметры опроса				
Период опроса (мс)	: 80 🚔			
Количество повторов при неудачном опросе:				
0				
ОК	Cancel			

Перед началом работы необходимо настроить СОМ-порт:

а) щелкнуть по кнопке в верхней строке
основного окна – откроется окно с конфигурацией
(рисунок 2);

б) в открывшемся окне указать используемый для подключения СОМ-порт, остальные значения оставить изначальными;

в) щелкнуть по кнопке «ОК» для возврата в основное окно.

Рисунок 2 – Окно «Конфигурация»

5. Создание проекта

Проект создается в основном окне программы.

5.1 Для добавления элемента в проект необходимо выбрать его в поле «Элементы», затем разместить в поле «Система» щелчком кнопки мыши. Добавленные элементы будут отображаться в поле «Древо системы» в левой части основного окна.

Пример окна в режиме проектирования приведен на рисунке 3.

5.2 Проект можно защитить от изменений с помощью пароля.

Для ввода логина и пароля используют поля **login** и **password** (рисунок 4). Запрос на ввод пароля выполняется при открытии проекта.

Если поля оставить пустыми, при открытии проекта пароль вводить не требуется.



Рисунок 3 – Пример окна в режиме проектирования



Рисунок 4 – Основное окно (свойства login и password)

6. Конфигурирование свойств объектов системы

6.1 Все элементы, находящиеся в древе системы обладают некоторыми свойствами. Для настройки свойств необходимо щелчком мыши выбрать элемент в древе системы.

Под древом отобразятся доступные для элемента свойства (рисунки 5 - 8).

После внесения изменений необходимо щелкнуть по кнопке «Применить» в левой нижней части основного окна.

6.2 Свойства, доступные для всех окон:

– "Размер" – задает размер рабочей области текущего окна

– "Наименование" – наименование элемента в системе, удобное для восприятия.

– "Путь к изображению" – содержит путь к графическому файлу, который будет отображаться в качестве фона текущего окна.

6.3 Для главного окна кроме параметров login и password доступны уникальные настройки:

 – "Путь к звуковому файлу" - указывает путь к аудиофайлу, который будет воспроизводиться в окне с аварийным сообщением;

– "Выводить сообщения в окне" – позволяет выводить в отдельном окне аварийные сообщения при выполнении текущего проекта.

6.4 Свойства БСУ-КЕ (рисунок 5):

- "Адрес" - адрес, по которому устройство опрашивается в сети Modbus;

– "Наименование" – наименование БСУ-КЕ, удобное для восприятия (например, БСУ – Цех 1).

🗄 🗋 💕 🛃 RUN STOP 🐰 🗈 🛍	🥝 🛠 Конфигуратор 🎽
Древо системы	Система
— FormMain — БСУ-КЕ — устройство — устройство — NewForm	Абария БСУ-КЕ СRС Связь Адрес Дата Ведомых Время Событий Ук.соб
Свойства Адрес: 1	Чтение из журнала БСУ-КЕ О Считывать П Журнал
Наименование: БСУ-КЕ	

Рисунок 5 – Свойства БСУ-КЕ

🗄 🗋 💕 🛃 RUN STOP 🐰 🗈 🛍 (🥝 🛠 Конфигуратор 🇭
Древо системы	Система
- FomMain	FormMain
сигнализатор СО	Алирия БС9-КЕ СПС Сбязь Адрес
NewForm	Дата Ведомых
	Время Событии
Свойства	Чтение из журнала БСУ-КЕ
Адрес: 2	О Считывать
	🔚 🗌 Журнал
	CAK3-MM
Наименование:	🔞 CO (0)
сигнализатор СО	CRC
	Сбязь
	СО Адрес:
ИСТОЧНИК ДАННЫХ:	
БСУ-КЕ 🔻	

Рисунок 6 – Свойства сигнализатора

6.5 Дополнительное поле "Источник данных" (рисунок 6) в свойствах ведомых, предназначено для выбора источника данных, откуда SCADA получает информацию о ведомом.

Значением поля "Источник данных" может быть «БСУ-КЕ», «Шлюз LORAWAN». Если ведомое устройство подключено к компьютеру – поле оставить пустым.



6.6 К свойствам текста (рисунок 7) относятся:

- "Размер" размер поля текста;
- "Размер шрифта";

 - "Наименование" – набор символов, отображаемый в поле текста.

Рисунок 7 – Свойства текста

i 🗋 💕 🛃 RUN STOP 🐰 🗈 🛍 🕻	🔊 🛠 Конфигуратор 🎽
Древо системы	Система
	FormMain
Свойства Размер X: 147 Y: 43 Размер шрифта: 8	
Наименование:	новая кнопка
новая кнопка	
Ссылка на форму:	
NewForm	

6.7 К свойствам кнопки (рисунок 8) относятся:

- "Размер" - размер кнопки;

"Размер шрифта";

 "Наименование" - набор символов, отображаемый в поле кнопки;

 – "Ссылка на форму" - указатель на окно, которое будет открыто при нажатии на кнопку.

Рисунок 8 – Свойства кнопки

7. Управление проектом

Управление проектом осуществляется кнопками в верхней строке основного окна:



В процессе работы статус (режим) элемента системы выделяется цветом (рисунок 9):

- зеленый ;
- желтый ;
- красный ;







8. Системный журнал и журнал устройств

8.1 По щелчку по кнопке 🖾 в основном окне открывается системный журнал (рисунок 9). В нем содержатся записи системных событий. Щелчком по кнопке 🖬 эти записи могут быть экспортированы в файл *.csv, имеющий табличную структуру.

8.2 Журнал доступен для БСУ-КЕ в режиме исполнения проекта.

При нажатии соответствующих кнопок на устройстве (рисунок 5) журнал может быть экспортирован в файл или выведено окно с списком событий.

Квитирование	Дата:	Время:	Событие:	Пользователь:	Примечание:
	09.10.2018	8:45:32	Старт приложения	user	
	09.10.2018	8:46:32	Закрытие приложения	user	
	11.10.2018	9:13:45	Старт приложения	user	
	11.10.2018	9:14:21	Закрытие приложения	user	
	12.10.2018	8:42:58	Старт приложения	user	
	12.10.2018	8:43:02	Адресат вызова создал исключение.	user	
	12.10.2018	8:43:21	Закрытие приложения	user	
	12.10.2018	8:44:30	Старт приложения	user	
	12.10.2018	8:44:34	Ошибка открытия проекта. Адресат вызова создал исключение.	user	
	12.10.2018	8:45:00	Закрытие приложения	user	
	12.10.2018	8:45:29	Старт приложения	user	
V	12.10.2018	8:45:47	Закрытие приложения	user	
V	15.10.2018	10:00:28	Старт приложения	user	
V	15.10.2018	10:00:33	Закрытие приложения	user	
V	15.10.2018	10:00:35	Старт приложения	user	
V	15.10.2018	10:00:55	Закрытие приложения	user	
TTR.	22 10 2010	0.00.00	C		

Рисунок 9 – Системный журнал