

# СХЕМА №1

Рекомендации по размещению сигнализаторов в помещении на метан  $\text{CH}_4$ , оксид углерода  $\text{CO}$  и сжиженные горючие газы  $\text{C}_x\text{H}_y$

